



**PL WYRÓB: LED LUND LX**  
**PARAMETRY: 6V DC, IP20, 4000K**

**UWAGA:**

- Urządzenie nie zadziała zaraz po umieszczeniu w nim baterii. Do załączenia potrzebne jest umieszczenie produktu w ciemnym miejscu na pewną chwilę. Praca czujnika oparta jest na poziomach wartości światła występujących w danym pomieszczeniu. Upewnij się, że w miejscu w którym chcesz używać opisywanego produktu panuje zmierzch oraz poziom wartości światła nie przekracza 20 lux.
- Należy instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i nie mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości po wyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
- Nie należy dopuścić do zakrycia czujnika ruchu.
- Należy upewnić się, że baterie umieszczone są w sposób właściwy ukazany na instrukcji.
- Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne. W momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- Zmiany techniczne zastrzeżone.
- Przechowuj instrukcje.

**KONSERWACJA:**

- Czyszczenia elementów produktu należy dokonywać suchą delikatną szmatką.
- Jeśli produkt jest nie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji zużytego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

**EN PRODUCT: LED LUND LX**  
**PARAMETERS: 6V DC, IP20, 4000K**

**ATTENTION:**

- The device will not work immediately after inserting the batteries. To activate it, you need to place the product in a dark place for a while. The sensor's operation is based on the light levels present in a given room. Make sure that the place where you want to use the described product is dusky and the light level does not exceed 20 lux.
- The device may be installed directly on the normally flammable surface (i.e. ignition temperature of the surface at least 200°C, does not deform and soften at this temperature, e.g. wood and wood-derivatives, thickness above 2 mm) or on a non-flammable surface (i.e. not supporting fire, e.g. metal, gypsum, concrete).
- Do not cover motion sensor.
- Make sure that batteries are placed correctly, in a same way that is shown in manual.
- Light source of the fixture cannot be changed. When the light source is used up, the whole fixture must be replaced.
- Any technical changes are forbidden.
- Keep this manual.

**MAINTENANCE:**

- Cleaning of specific elements must be performed with dry, soft cloth.
- If product is not being used for long time, please take out the batteries.



In accordance to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, the WEEE label indicates the need of separate collection of used out electrical and electronic equipment. Products with such label, under penalty of fine, can not be thrown into ordinary garbage together with other wastes. These products may be harmful to the natural environment and human health, it requires a special form of treatment / recovery / recycling / disposal. You can find out about the utilization possibilities of a worn out device in the appropriate city or commune office.

**BG ПРОДУКТ: LED LUND LX**  
**ПАРАМЕТРИ: 6V DC, IP20, 4000K**

**ВНИМАНИЕ:**

- Устройството няма да работи веднага след поставяне на батериите. За активиране то, ти трябва да поставите продукта на тъмно място за известно време. На сензора операция е въз основа на светлината нива присъства в дадена стая. направи сигурен че мястото, където искате да използвате описаното продукт е здрач и светлина ниво не надвишава 20 люкса.
- Устройството може да се инсталира директно на нормалното запалими повърхност (т.е. запалване температура на повърхността при най-малко 200°C, не се деформира и разкъква при това температура, напр. дървесина и дървесни производни, дебелина над 2 mm) или върху незапалим повърхност (т.е. не поддържаща огън, напр. метал, гипс, бетон).
- Не покривайте сензор за движение.
- Направете сигурен че батерии са поставени правилно, по същия начин ч е показано в ръководството.
- Светлина източник на приспособлението не може да се промени. Когато светлината източник е използвани нагоре, цялото приспособление трябва да се смени.
- Всякакви технически промени са забранено.
- Запазете това ръководство.

**ПОДДРЪЖКА:**

- Почистване на специфични елементи трябва да се извършва със суха, мека плат.
- Ако продукт не е битие използван дълго време, моля извадете батериите.



В съответствие с Европейската директива 2012/19 / EU относно електрическото и електронното оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, под наказание глоба, не могат да бъдат изхвърляни в обикновени боклуци заедно с други отпадъци. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на преработка / оползотворяване / рециклиране / изхвърляне. Можете да научите за изхвърлянето на старото си устройство в съответния градски или комунален офис.

**CZ VÝROBEK: LED LUND LX**  
**PARAMETRY: 6V DC, IP20, 4000K**

**POZOR:**

- Zařízení nebude fungovat ihned po vložení baterií. Chcete-li aktivovat to, ty je třeba výrobek na chvíli umístit na tmavé místo. Senzory úkon je na základě světla úrovně přítomný v daném pokoj. Udělat Tak určitě že místo, kde chcete použít popsán produkt je šero a světlo úroveň nepřesahuje 20 luxů.
- Zařízení může být nainstalováno přímo na normálně hořlavý povrch (tj. zapalování teplota povrchu na minimálně 200°C, nedeformuje se a neměkne na tento teplota, např. dřevo a dřevěné deriváty, tl nad 2 mm) nebo na nehořlavé povrch (tj. nepodporující oheň, např. kov, sádra, beton).
- Nezakrývejte pohybový senzor.
- Make Tak určitě že baterie jsou umístěna správně, stejným způsobem že je zobrazeno v manuálu.
- Světlo zdroj svítidla nelze změnit. Když světlo zdroj je použitý nahoru, celý příslušenství musí být vyměněn.
- Jakékoli technický Změny jsou zakázáno.
- Ponechat tento manuál.

**ÚDRŽBA:**

- Čištění specifických Prvky musí být prováděno suchým, měkkým plátno.
- Pokud produkt není bytí používán dlouho čas, prosím vyjměte baterie.



V souladu s evropskou směrnici 2012/19 / EU o elektrických a elektronických zařízeních značení WEEE naznačuje potřebu selektivního sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod pokutou pokuty vyhodit do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Takové výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu zpracování / využití / recyklace / likvidace. Informace o likvidaci starého zařízení najdete v příslušném městském nebo obecním úřadu.

**DE ERZEUGNIS: LED LUND LX**  
**PARAMETER: 6V DC, IP20, 4000K**

**ACHTUNG:**

- Gerät mit sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse und am Stromkabel darf Das gerät wird nicht funktionieren sofort nach einlegen der batterien. Zum aktivieren es, du sie müssen das produkt für eine weile an einem dunklen ort aufbewahren. Der sensor betrieb ist basierend auf dem licht ebenen in einem gegebenen vorhanden zimmer. Machen sicher dass der ort, wo sie möchten das beschriebene nutzen produkt ist dämmerung und licht ebene 20 Lux nicht überschreitet.
- Das gerät installiert werden darf direkt am normal brennbar oberfläche (izündung temperatur der oberfläche bei mindestens 200°C, verformt sich nicht und erweicht nicht bei das temperatur, z.B. holz und holzderivate, dicke über 2 mm) oder auf einem nicht brennbaren untergrund oberfläche (d. h. nicht tragend). Feuer, z.b. metall, gips, beton).
- Nicht abdecken bewegungssensor.
- Machen sicher das batterien sind platziert richtig, auf die gleiche weise das ist im handbuch gezeigt.
- Licht quelle des geräts kann nicht geändert werden. Wenn das licht quelle ist gebraucht oben, das ganze vorrichtung muss ersetzt werden.
- Beliebige technisch Änderungen sind verboten.
- Behalten dieses handbuch.

**WARTUNG:**

- Reinigung spezifischer elemente muss trocken und weich durchgeführt werden stoff.
- Wenn produkt ist nicht sein lange genutzt zeit, bitte nehmen sie die batterien heraus.



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche

Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

**DK PRODUKT: LED LUND LX**  
**PARAMETRE: 6V DC, IP20, 4000K**

**BEMÆRK:**

- Enheden vil ikke virke med det samme efter isætning af batterier. For at aktivere det, dig skal placere produktet på et mørkt sted i et stykke tid. Sensorens operation er baseret på lyset niveauer til stede i en given værelse. Lave jo da at stedet hvor du vil bruge det beskrevne produkt er skumringen og lyset niveau ikke overstiger 20 lux.
- Enheden kan installeres direkte på det normale brandfarlig overflade (i tænding overfladens temperatur på mindst 200°C, deformeres og blødgøres ikke på det her temperatur, f.eks. træ og træderivater, tykkelse over 2 mm) eller på en ikke-brændbar overflade (dvs. ikke understøttende brand, f.eks. metal, gips, beton).
- Tildæk ikke bevægelsessensor.
- Lav jo da at batterier er placeret korrekt, på samme måde at er vist i manualen.
- Lys kilden til armaturet kan ikke ændres. Når lyset kilde er Brugt op, det hele armatur skal udskiftes.
- Enhver teknisk ændringer er forbudt.
- Behold denne manual.

**VEDLIGEHOLDELSE:**

- Rengøring af specifikke elementer skal udføres med tør, blød klud.
- Hvis produkt ikke bliver til brugt længe tid, tak tag batterierne ud.



Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

**EE TOODE: LED LUND LX**  
**PARAMETRID: 6V DC, IP20, 4000K**

**TÄHELEPANU:**

- Seade ei tööta kohe pärast patareide sisestamine. Aktiveerimiseks see, sina tuleb toode mõneks ajaks pimedasse kohta panna. Anduri oma operatsiooni on valguse põhjal tasemed antud antud tuba. Tegema kindlasti et koht, kus soovite kasutada kirjeldatud toode on hämarus ja valgus tasemel ei ületa 20 luks.
- Seade võib olla paigaldatud otse tavaliselt tuleohtlik pind (st süütamine pinna temperatuur juures vähemalt 200°C, ei deformeeru ega pehmene juures see temperatuur, nt. puit ja puidust derivaadid, paksus üle 2 mm) või mittesüttival pinnal pind (st ei toeta tulekahju, nt. metall, kip, betoon).
- Ärge katke kinni liikumisandur.
- Valmistada kindlasti et patareid on asetatud õigesti, samal viisil et on näidatud juhendis.
- Valgus kinnituse allikas ei saa muuta. Kui valgus allikas on kasutatud üles, kogu kinnitus tuleb välja vahetada.
- Igasugune tehniline muudatusi on keelatud.
- Hoidke see juhend.

**HOOLDUS:**

- Konkreetsete puhastamine elemendid tuleb läbi viia kuiva, pehmega riie.
- Kui toode ei ole olemine kasutatud kaua aeg, palun võtke patareid välja.



Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete WEEE märgistuse kohta (direktiiv elektroonikaseadmete jäätmete kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardusel koos muude jäätmetega tavalise prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud ning vajavad spetsiaalset käitlust / taaskasutust / ohusut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

**EL ΠΡΟΪΟΝ: LED LUND LX**  
**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 6V DC, IP20, 4000K**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αμέσως μετά τοποθέτηση των μπαταριών. Για

ενεργοποίηση αυτό, εσύ πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν σε σκοτεινό μέρος για λίγο. Του αισθητήρα λειτουργία είναι με βάση το φως επίπεδα παρόν σε ένα δεδομένο δωμάτιο. Φτιαχών, κανών σίγουρος ότι το μέρος όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα περιγραφόμενα προϊόν είναι σούρουπο και το φως επίπεδο δεν υπερβαίνει τα 20 lux.

- Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στο κανονικό εύφλεκτο επιφάνεια (π.χ. ανάφλεξη θερμοκρασία της επιφάνειας στο τουλάχιστον 200°C, δεν παραμορφώνεται και μαλακώνει στο Αυτό θερμοκρασία, π.χ. ξύλο και παράγωγα ξύλου, πάχος άνω των 2 mm) ή σε μη εύφλεκτο επιφάνεια (δηλαδή δεν υποστηρίζει φωτιά, π.χ. μέταλλο, γύψος, σκυρόδεμα).
- Μην καλύπτετε αισθητήρας κίνησης.
- Φτιάξτε σίγουρος ότι μπαταρίες είναι τοποθετείται σωστά, με τον ίδιο τρόπο ότι είναι φαίνεται στο εγχειρίδιο.
- Φως πηγή του εξαρτήματος δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν το φως πηγή είναι μεταχειρισμένος επάνω, το σύνολο αναπόσπαστο εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί.
- Οποιοδήποτε τεχνικός αλλαγές είναι απαγορευμένο.
- Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Καθαρισμός συγκεκριμένων στοιχεία πρέπει να εκτελείται με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αν προϊόν δεν είναι να είσαι χρησιμοποιείται για πολύ ώρα, παρακαλώ βγάλτε τις μπαταρίες.



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το σήμα WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) υποδεικνύει την ανάγκη χωριστής συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που φέρουν σήμανση ως τέτοια, υπό την επιβολή προστίμου, δεν μπορούν να πεταχτούν σε συνηθισμένα απορρίμματα μαζί με άλλα απόβλητα. Επειδή τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, απαιτούν ειδική μορφή επεξεργασίας / ανάκτησης / ανακύκλωσης / διάθεσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αξιοποίησης μιας φθαρμένης συσκευής στο κατάλληλο δημοτικό ή κοινοτικό γραφείο.

#### ES PRODUCTO: LED LUND LX

PARÁMETROS: 6V DC, IP20, 4000K

#### PRECAUCIÓN:

- El dispositivo no funcionará inmediatamente después insertando las pilas. Para activar eso, tu es necesario colocar el producto en un lugar oscuro durante un tiempo. El sensor operación es basado en la luz niveles presente en un determinado habitación. Hacer seguro que el lugar donde quieres usar lo descrito producto es oscuro y la luz nivel no supera los 20 lux.
- El dispositivo puede ser instalado directamente en el normalmente inflamable superficie (ie ignición temperatura de la superficie en mínimo 200°C, no se deforma ni se ablanda en este temperatura, por ej. madera y derivados de la madera, espesor superior a 2 mm) o en un lugar no inflamable superficie (es decir, que no soporte fuego, por ej. metal, yeso, hormigón).
- No cubrir sensor de movimiento.
- Hacer seguro eso baterías son metido correctamente, de la misma manera eso es mostrado en el manual.
- Luz fuente del accesorio no se puede cambiar. Cuando la luz fuente es usado arriba, todo accesorio debe ser reemplazado.
- Cualquiera técnico cambios son prohibido.
- Mantener este manual.

#### MANTENIMIENTO:

- Limpieza de específicos elementos debe realizarse con piel seca y suave tela.
- Si producto no esta siendo usado por mucho tiempo tiempo, por favor saca las pilas.



De conformidad con la directiva europea 2012/19/UE relativa a equipos eléctricos y electrónicos, la marca RAEE indica la necesidad de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos gastados. Los productos provistos de esa marca no se pueden desechar a la basura normal junto con otros residuos, so pena de multa. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y la salud humana, requirieren una forma especial de tratamiento/ recuperación/ neutralización. Para conocer las posibilidades de eliminación del equipo gastado, se debe consultar a las autoridades municipales pertinentes.

#### FI TUOTE: LED LUND LX

PARAMETRIT: 6V DC, IP20, 4000K

#### HUOM:

- Laite ei toimi heti jälkeän paristojen asettaminen paikalleen. Aktivoidaksesi

se, sinä täytyy laittaa tuote pimeään paikkaan hetkeksi. Sensorin operaatio on valon perusteella tasot läsnä tietyssä huone. Tehdä varma että paikka missä haluat käyttää kuvattua tuote On hämärä ja valo taso ei ylitä 20 luksia.

- Laite voidaan asentaa suoraan normaaliin syttyvä pinta (eli sytytys pinnan lämpötila klo vähintään 200°C, ei muotoile eikä pehmene klo Tämä lämpötila, esim. puu ja puujohdannaiset, paksuus yli 2 mm) tai palamattomalla alustalla pinta (eli ei tue tulipalo, esim. metalli, kipsi, betoni).
- Älä peitä liiketunnistin.
- Valmista varma että paristot ovat sijoitettu oikein, samalla tavalla että on näkyv ohjekirjassa.
- Valo valaisimen lähde ei voi muuttaa. Kun valo lähde on käytetty ylös, koko kiinnitys on vaihdettava.
- Mikä tahansa tekninen muutoksia ovat kiellettyä.
- Säilytä tämä käsikirja.

#### HUOLTO:

- Erityisten puhdistus elementtejä on suoritettava kuivalla, pehmeällä kangasta.
- Jos tuote ei ole olemista käytetty pitkään aika, kiitos ota paristot pois.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaitteita on kerättävä erikseen. Tuotteita, joilla on tällainen etiketti, hienosti sakot, ei voida heittää tavallisiin jätteisiin yhdessä muiden jätteiden kanssa. Nämä tuotteet saattavat vahingoittaa luonnollista ympäristöä ja ihmisten terveyttä, mutta ne edellyttävät erityistä käsittelyä / hyödyntämistä, kierrätystä tai hävittämistä. Löydät kuluneen laitteen käyttömahdollisuudet sopivassa kaupungin tai kunnassa toimistossa.

#### FR PRODUIT: LED LUND LX

PARAMÈTRES: 6V DC, IP20, 4000K

#### ATTENTION:

- L' appareil ne fonctionnera pas immédiatement après insertion des piles. Pour activer ça, tu il faut placer le produit dans un endroit sombre pendant un moment. Le capteur opération est basé sur la lumière les niveaux présent dans un endroit donné chambre. Faire bien sûr que l'endroit où vous souhaitez utiliser le décrit produit est sombre et la lumière niveau ne dépasse pas 20 lux.
- L' appareil peut être installé directement sur le normalement inflammable surface (allumage température de la surface à minimum 200°C, ne se déforme pas et ne ramollit pas à ce température, par exemple. Bois et dérivés du bois, épaisseur supérieure à 2 mm) ou sur un support ininflammable. Surface (c'est-à-dire ne supportant pas le feu, par exemple métal, plâtre, béton).
- Ne couvrez pas capteur de mouvement.
- Faire bien sûr que batteries sont mis correctement, de la même manière que est indiqué dans le manuel.
- Lumière source du luminaire ne peut pas être modifié. Quand la lumière source est utilisé vers le haut, le tout fixation doit être remplacé.
- N'importe quel technique changements sont interdit.
- Conserver ce manuel.

#### ENTRETIEN:

- Nettoyage de pièces spécifiques éléments doit être réalisé avec des surfaces sèches et douces tissu.
- Si produit n'est pas en train d'être utilisé depuis longtemps le temps, s'il te plaît retirez les piles.



Conformément aux dispositions de la Directive Européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il convient de collecter et de recycler séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il est interdit, sous peine d'amende, de traiter un produit portant ce symbole comme un déchet ménager et de le mettre au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Ces produits peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de l'homme. Ils requièrent un traitement / une valorisation / un recyclage / une élimination spécifique. Pour les renseignements relatifs aux possibilités d'élimination d'un appareil usé, adressez-vous aux autorités municipales ou communales.

#### HR PROIZVOD: LED LUND LX

PARAMETRI: 6V DC, IP20, 4000K

#### NAPOMENA:

- Uredaj neće raditi odmah nakon umetanje baterija. Za aktiviranje to, ti potrebno je staviti proizvod na neko vrijeme na tamno mjesto. Od senzora operacija je na temelju svjetla razine prisutan u datom soba. Napraviti Naravno da je mjesto gdje želite koristiti opisano proizvod je sumrak i svjetlost razine ne prelazi 20 luksa.

- Uređaj može se instalirati izravno na normalno zapaljiv površina (tj. paljenje temperaturu površine na najmanje 200°C, ne deformira se i ne omekšava na ovaj temperaturu, npr. drvo i drveni derivati, deblj iznad 2 mm) ili na nezapaljivu površinu (tj. ne podržava vatra, npr. metal, gips, beton).
- Nemojte pokrivati senzor pokreta.
- Napraviti naravno da baterije su postavljene ispravno, na isti način da je prikazano u priručniku.
- Svjetlo izvor učvršćenja ne može se promijeniti. Kad svjetlo izvor je koristi se gore, cijeli učvršćenje mora se zamijeniti.
- Bilo koja tehničkog promjene su zabranjeno.
- Zadrži ovaj priručnik.

#### ODRŽAVANJE:

- Čišćenje specifičnih elementi mora se izvoditi sa suhim, mekim tkanina.
- Ako proizvod nije bitak koristi se dugo vrijeme, molim izvadite baterije.



Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovakvo označeni proizvodi ne smiju se bacati s ostalim otpadom pod prijetnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade/oporabe/recikliranja/zbrinjavanja. O mogućnostima zbrinjavanja vašeg starog uređaja možete se informirati u nadležnom gradskom ili općinskom uredu.

#### HU TERMÉK: LED LUND LX PARAMÉTEREK: 6V DC, IP20, 4000K

#### FIGYELEM:

- A készülék nem fog működni azonnal után az elemek behelyezése. Az aktiváláshoz azt, te a terméket egy ideig sötét helyen kell elhelyezni. Az érzékelő művelet van a fény alapján szinteket jelen van egy adottban szoba. Készíts biztos hogy az a hely, ahol a leírtakat szeretné használni termék van alkonyat és a fény szint nem haladja meg a 20 luxot.
- A készülék telepíthető közvetlenül a normálon gyúlékony felület (azaz gyújtás a felület hőmérséklete nál nél legalább 200°C, nem deformálódik és nem lágyul nál nél ez hőmérséklet, pl. fa és fa-származékok, vastagság 2 mm felett) vagy nem gyúlékony felületen felület (azaz nem alátámaszt tűz, pl. fém, gipsz, beton).
- Ne takarja le mozgásérzékelő.
- Készíts biztos hogy akkumulátorok vannak helyezett helyesen, ugyanúgy hogy van kézikönyvben látható.
- Fény a lámpatest forrása nem változtatható meg. Amikor a fény forrás van használt fel, az egész szerelvény cserélni kell.
- Bármelyik műszaki változtatások vannak tilos.
- Tartsa ezt a kézikönyvet.

#### KARBANTARTÁS:

- Speciális tisztítás elemeket száraz, puha kivetelben kell elvégezni ruha.
- Ha termék nem lét sokáig használt idő, kérem vegye ki az elemeket.



Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19 / EU irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések címkein jelzik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem dobhatók a szemétkorba más hulladékokkal együtt, mert ezért büntetés szabható ki. Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés / helyreállítás / újrahaznosítás / ártalmatlanná tétel különleges tevékenységet igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megtudhatja, hogyan lehet az elhasznált eszközt semlegesíteni.

#### IT PRODOTTO: LED LUND LX PARAMETRI: 6V DC, IP20, 4000K

#### ATTENZIONE:

- Il dispositivo non funzionerà subito dopo inserendo le batterie. Per attivare esso, tu è necessario posizionare il prodotto in un luogo buio per un po'. Quello del sensore operazione È in base alla luce livelli presente in un dato stanza. Fare Sicuro che il posto dove vuoi usare il descritto prodotto È l'oscurità e la luce livello non supera i 20 lux.
- Il dispositivo potrebbe essere installato direttamente sul normalmente infiammabile superficie (Ignizione temperatura della superficie a almeno 200°C, non si deforma e non rammollisce a questo temperatura, ad es. legno e derivati del legno, spessore superiore a 2 mm) o su un materiale non infiammabile superficie (cioè non supportata fuoco, ad es. metallo, gesso, cemento).
- Non coprire sensore di movimento.

- Fare sicuro quello batterie Sono posizionato correttamente, allo stesso modo Quello È mostrato nel manuale.
- Leggero fonte dell'apparecchio non può essere modificato. Quando la luce fonte È usato su, il tutto apparecchio deve essere sostituito.
- Qualunque tecnico i cambiamenti sono proibit.
- Conservare questo manuale.

#### MANUTENZIONE:

- Pulizia di specifici elementi deve essere eseguito con tessuto asciutto, morbido stoffa.
- Se prodotto non è essere usato a lungo tempo, per favore togliere le batterie.



Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE impone la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche usurate. I prodotti con questa marcatura non possono essere buttati insieme ai rifiuti comuni, rischiando un'ammenda. Questi prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e per la salute umana, richiedono una speciale modalità di trattamento/recupero/reciclaggio/smaltimento. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento degli apparecchi usati, occorre rivolgersi alle autorità comunali.

#### LT GAMINYS: LED LUND LX PARAMETRAI: 6V DC, IP20, 4000K

#### DĖMESIO:

- Prietaisais neveiks nedelsiant po to baterijų įdėjimas. Norėdami suaktyvinti tai, tu kurį laiką gaminį reikia padėti tamsioje vietoje. Jutiklio operacija yra remiantis šviesa lygius esantis duotoje kambarys. Padaryti tikrai kad vieta kur norite naudoti aprašytą produktas yra prieblanda ir šviesa lygiu neviršija 20 liuksų.
- Prietaisais gali būti įdiegta tiesiai ant normalaus degios paviršius (ty uždegimas paviršiaus temperatūra adresu ne žemesnė kaip 200 °C, nesideformuoja ir nesuminkštėja adresu tai temperatūra, pvz. mediena ir medienos dariniai, storis virš 2 mm) arba ant nedegios paviršius (ty nepalaikomas gaisras, pvz. metalas, gipsas, betonas).
- Neuždenkite judesio jutiklis.
- Padaryti tikrai kad baterijos yra patalpintas teisingai, tokiu pat būdu kad yra parodyta vadove.
- Šviesa armatūros šaltinis pakeisti negalima. Kai šviesa šaltinis yra naudojamas aukštyn, visa armatūra turi būti pakeistas.
- Bet koks techninis pokyčius yra draudžiama.
- Laikyti šį vadovą.

#### PRIEŽIŪRA:

- Konkrečių valymas elementai turi būti atliekama su sausa, minkšta audinys.
- Jei produktas nėra būtis naudojamas ilgai laiko, prašau išimkite baterijas.



Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, EEJ žymėjimas žymi, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas būtina rinkti atskirai. Taip pažymėtas gaminius draudžiama mesti į paprastą šiukšlių konteinerį kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Jas būtina specialiai apdoroti, perdirbti ir pašalinti. Kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti šalinamos, galima sužinoti kompetentingoje savivaldybės institucijoje.

#### LV IZSTRĀDĀJUMS: LED LUND LX PARAMETRI: 6V DC, IP20, 4000K

#### UZMANĪBU:

- Ierīce nedarbosies nekavējoties pēc bateriju ievietošana. Lai aktivizētu tas, tu nepieciešams produktu kādu laiku novietot tumšā vietā. Sensors darbība ir pamatojoties uz gaismu līmeni klāt dotajā istabā. Veidot protams ka vieta, kur vēlaties izmantot aprakstīto produkts ir krēsla un gaisma līmeni nepārsniedz 20 luksi.
- Ierīce var tikt uzstādīts tieši uz parastā viegli uzliesmojošs virsma (ti aizdedze virsmas temperatūra plkst vismaz 200° C, nedeformējas un nemīkst plkst šīs temperatūra, piem. koksne un koksnes atvasinājumi, biežums virs 2 mm) vai uz neuzliesmojoša virsma (ti, neatbalsta ugunsgrēks, piem. metāls, gipsis, betons).
- Nepārsedziet kustības sensors.
- Izgatavot protams ka baterijas ir novietots pareizi, tāda pašā veidā ka ir parādīts rokasgrāmatā.
- Gaisma armatūras avots nevar mainīt. Kad gaisma avots ir lietots uz augšu, viss armatūra ir jānomaina.
- Jebkurš tehnisks izmaiņas ir aizliegts.
- Saglabāt šo rokasgrāmatu.

## APKOPE:

- Tīrīšana specifisku elementu jāveic ar sausu, mīkstu audumu.
- Ja produkts nav būt lietots ilgi laiku, lūdzu izņemiet baterijas.



Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, EEEA marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Produkti, kas ir šādi marķēti, nevar tikt izmesti kopā ar parastajiem atkritumiem, par šādu rīcību draud naudas sods. Šādi produkti var kaitēt dabiskajai videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešams īpašs apstrādes/reģenerācijas/pārstrādes/apglabāšanas veids. Jūs varat uzzināt par nolietotas ierīces utilizācijas iespējām attiecīgajā pilsētās vai pašvaldības pārvaldē.

## NO PRODUKT: LED LUND LX PARAMETRAR: 6V DC, IP20, 4000K

### OPPMERKSOMHET:

- Enheten vil ikke fungere med en gang etter sette inn batteriene. For å aktivere det, deg må plassere produktet på et mørkt sted en stund. Sensorens operasjon er basert på lyset nivåer tilstede i en gitt rom. Gjørre sikker at stedet hvor du ønsker å bruke det beskrevne produkt er skumring og lyset nivå ikke overstiger 20 lux.
- Enheten kan installeres direkte på det normale brannfarlig overflate (tenning temperatur på overflaten på minst 200°C, deformeres ikke og mykner ikke på dette temperatur, f.eks. tre og trederivater, tykkelse over 2 mm) eller på en ikke-brennbar overflate (dvs. støtter ikke brann, f.eks. metall, gips, betong).
- Ikke dekk til bevegelsessensor.
- Lag sikker at batterier er plassert riktig, på samme måte at er vist i manualen.
- Lys kilden til armaturet kan ikke endres. Når lyset kilde er brukt opp, hele armatur må skiftes ut.
- Eventuelle teknisk endringer er forbudt.
- Behold denne håndboken.

### VEDLIKEHOLD:

- Rengjøring av spesifikke elementer må utføres med tørr, myk klut.
- Hvis produkt er ikke å være brukt lenge tid, vær så snill ta ut batteriene.



I henhold til europeisk direktiv 2012/19 / EU angående elektrisk og elektronisk utstyr, angr WEEE-etiketten behovet for separat innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Produkter med slik etikett, i henhold til bøter, kan ikke kastes i vanlig søppel sammen med annet avfall. Disse produktene kan være skadelige for miljøet og menneskers helse, det krever en spesiell form for behandling / gjenvinning / resirkulering / bortskaftelse. Du kan finne ut om brukmulighetene til en slitt enhet i riktig by eller kommunkontor.

## PT PRODUTO: LED LUND LX PARÂMETROS: 6V DC, IP20, 4000K

### PARÂMETROS:

- O dispositivo não vai funcionar imediatamente depois inserir as baterias. Para ativar isso, você precisa colocar o produto em local escuro por um tempo. O sensor Operação é baseado na luz níveis presente em um determinado quarto. Fazer claro que o lugar onde você deseja usar o descrito produtos é escuro e a luz nível não excede 20 lux.
- O dispositivo pode ser instalado diretamente no normalmente inflamável superfície (ignição temperatura da superfície no pelo menos 200°C, não deforma nem amolece no esse temperatura, por exemplo. madeira e derivados de madeira, espessura acima de 2 mm) ou em um material não inflamável superfície (ou seja, sem suporte fogo, por exemplo metal, gesso, concreto).
- Não cubra sensor de movimento.
- Fazer claro que baterias são colocada corretamente, da mesma maneira que é mostrado no manual.
- Luz fonte do aparelho não pode ser alterado. Quando a luz fonte é usado para cima, o todo luminária deve ser substituído.
- Qualquer técnico mudanças são proibido.
- Manter este manual.

### MANUTENÇÃO:

- Limpeza de áreas específicas elementos deve ser realizado com seco, macio pano.
- Se produtos não está sendo usado por muito tempo hora, por favor retire as baterias.



Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo, com um latão traçado, está axado a um produto signi ca que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A

correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

## RO PRODUSUL: LED LUND LX PARAMETRI: 6V DC, IP20, 4000K

### ATENȚIE:

- Dispozitivul nu va funcționa imediat după introducerea bateriilor. Pentru a activa el, tu trebuie să plasați produsul într-un loc întunecat pentru o perioadă. Senzorul operațiune este bazată pe lumină niveluri prezent într-un dat camera. Face sigur că locul unde doriți să utilizați cele descrise produs este întuneric și lumina nivel nu depășeste 20 lux.
- Dispozitivul poate fi instalat direct pe normal inflamabil suprafață (aprindere temperatura suprafeței la minim 200°C, nu se deformează și nu se înmoaie la acest temperatura, de ex. lemn și derivate din lemn, grosime peste 2 mm) sau pe un neinflamabil suprafață (adică nu suportă foc, de ex. metal, gips, beton).
- Nu acoperiți senzor de mișcare.
- Faceți sigur acea baterii sunt plasat corect, în același mod acea este prezentate în manual.
- Lumină sursa dispozitivului de fixare nu poate fi schimbat. Când lumina sursă este folosit sus, întregul fixare trebuie înlocuit.
- Oricare tehnic schimbări sunt interzis.
- Păstrați acest manual.

### ÎNȚREȚINERE:

- Curățare specifice elemente trebuie efectuat cu uscat, moale pânăză.
- Dacă produs nu este a fi folosit pentru mult timp, te rog scoate bateriile.



Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi nu poate fi eliminat în deșeuri municipale, împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratament / recuperare / reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminarea aparatului, puteți afla biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

## RU ИЗДЕЛИЕ: LED LUND LX ПАРАМЕТРЫ: 6V DC, IP20, 4000K

### ВНИМАНИЕ:

- Устройство не будет работать немедленно после вставляя батарейки. Чтобы активировать это, ты необходимо на некоторое время поместить изделие в темное место. Датчик операция является на основе света уровни присутствует в данном комната. Делать конечно что место, где вы хотите использовать описанное продукт является сумерки и свет уровень не превышает 20 люкс.
- Устройство может быть установлен прямо на обычном легковоспламеняющийся поверхность (зажигание температура поверхности в не менее 200°C, не деформируется и не размягчается в этот температура, например. древесина и древесные производные, толщина более 2 мм) или на негорючем поверхность (т.е. не поддерживающая огонь, например металл, гипс, бетон).
- Не накрывайте датчик движения.
- Сделать конечно что батарейки являются размещен правильно, таким же образом что является показано в руководстве.
- Свет источник приспособления изменить нельзя. Когда свет источник является использовал вверх, весь приспособление необходимо заменить.
- Любой технический изменения являются запрещено.
- Сохранить это руководство.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Очистка конкретных элементы необходимо выполнять сухими, мягкими ткань.
- Если продукт не является использовал долго время, пожалуйста вытащите батарейки.



В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС по электротехническому и электронному оборудованию маркировка WEEE указывает на необходимость выборочного сбора использованного электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким знаком, под угрозой штрафа, нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак вместе с другими отходами. Такие изделия могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека, требуют специальной формы переработки / восстановления для повторного использования / рециклинга / утилизации. О возможностях утилизации использованного оборудования можно узнать в соответствующем городском управлении или муниципалитете.

**SE** **PRODUKT: LED LUND LX**  
**PARAMETERE: 6V DC, IP20, 4000K**

**UPPMÄRKSAMHET:**

- Enheten kommer inte att fungera omedelbart efter sätter i batterierna. För att aktivera det, du måste placera produkten på en mörk plats ett tag. Sensorns drift är baserat på ljuset nivåer närvarande i en given rum. Göra Säker att platsen där du vill använda det beskrivna produkt är skymning och ljus nivå inte överstiger 20 lux.
- Enheten kan installeras direkt på det normala brandfarliga yta (tändning ytans temperatur på minst 200°C, deformerar inte och mjuknar inte på detta temperatur t.ex. trä och träderivat, tjocklek över 2 mm) eller på en obrännbar yta (dvs inte stödjande eld, t.ex. metall, gips, betong).
- Täck inte rörelsesensor.
- Gör Säker den där batterier är placerad korrekt, på samma sätt den där är visas i manualen.
- Ljus källan till armaturen kan inte ändras. När ljuset källa är Begagnade upp, hela fixtur måste bytas ut.
- Alla teknisk ändringar är förbjudet.
- Behåll denna manual.

**UNDERHÅLL:**

- Rengöring av specifika element måste utföras med torr, mjuk tyg.
- Om produkt är inte att vara använt länge tid, snälla ta ut batterierna.



I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / återvinning / bortskaftande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

**SI** **IZDELEK: LED LUND LX**  
**PARAMETRI: 6V DC, IP20, 4000K**

**POZOR:**

- Naprava ne bo delovalo takoj po vstavljanje baterij. Za aktiviranje to, ti izdelek morate za nekaj časa postaviti v temen prostor. Senzorjev delovanje je na podlagi svetlobe stopnje prisoten v danem soba. Naredi seveda da je kraj, kjer želite uporabiti opisano izdelek je mrak in svetloba raven ne presega 20 luksov.
- Naprava se lahko namesti neposredno na običajno vnetljiv površina (tj. vžig temperaturo površine pri najmanj 200°C, se ne deformira in zmežča pri to temperaturo, npr. les in lesni derivati, deb nad 2 mm) ali na nevnetljivo površino (tj. brez podpore ogenj, npr. kovina, mavec, beton).
- Ne pokrivajte senzor gibanja.
- Naredite seveda to baterije so postavljeno pravilno, na enak način to je prikazano v priročniku.
- Svetloba vir napeljava ni mogoče spremeniti. Ko svetloba vir je rabljeno gor, celota napeljava je treba zamenjati.
- Katera koli tehnične spremembe so prepovedano.
- Obdrži ta priročnik.

**VZDRŽEVANJE:**

- Čiščenje specifičnih elementi je treba izvajati s suhim, mehkim krpo.
- Če izdelek ni biti uporabljen dolgo čas, prosim vzemite ven baterije.



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je treba ločeno zbirati odpadno električno in elektronsko opremo. Proizvode, označene s tako oznako, ni dovoljeno odstranjevati v navadne zabojnike skupaj z ostalimi odpadki, v nasprotnem primeru je zagrožena denarna globa. Taki proizvodi so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, zato se zanje zahteva posebna oblika obdelovanja/predelovanja/recikliranja/uničevanja. O možnostih odstranjevanja tovrstnih proizvodov se pozanimajte na pristojni občini.

**SK** **VÝROBOK: LED LUND LX**  
**PARAMETRE: 6V DC, IP20, 4000K**

**POZNÁMKA:**

- Zariadenie nebude fungovať okamžite po vložení batérií. Na aktiváciu to, ty je potrebné na chvíľu umiestniť výrobok na tmavé miesto. Senzorov prevádzka je na základe svetla úrovne prítomný v danom miestnosť. Urobiť samozrejme že miesto, kde chcete použiť popísané produktu je súmrak a svetlo úrovni nepresahuje 20 luxov.

- Zariadenie môže byť nainštalovaný priamo na normálne horľavý povrch (napr. zapalovanie teplota povrchu pri minimálne 200°C, nedeformuje sa a nemäkne pri toto teplota, napr. drevo a drevené deriváty, tl nad 2 mm) alebo na nehorľavé povrch (tj nepodporujúci oheň, napr. kov, sadra, betón).
- Nezakrývajte pohybový senzor.
- Make samozrejme že batérie sú umiestnené správne, rovnakým spôsobom že je zobrazené v návode.
- Svetlo zdroj svietidla nemožno zmeniť. Keď svetlo zdroj je použité hore, celý príslušenstvo treba vymeniť.
- Akékoľvek technické zmeny sú zakázané.
- Udržujte túto príručku.

**ÚDRŽBA:**

- Čistenie špecifických prvkov musí byť vykonané so suchým, mäkkým plátno.
- Ak produktu nie je bytie používané dlho čas, prosím vyberte batérie.



Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky vyhodnené do obvyčajných smetí spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

**SR** **ПРОИЗВОД: LED LUND LX**  
**ПАРАМЕТРИ: 6V DC, IP20, 4000K**

**ПАЖЊА:**

- Уређај неће радити одмах после убацивање батерија. За активирање то, ти потребно је ставити производ на тамно место неко време. Сензора операција је на основу светлости нивоа присутан у датој соба. Направити сигурно да место где желите да користите описано производ је сумрак и светлост ниво не прелази 20 лука.
- Уређај може бити инсталиран директно на нормално запаљиво површина (паљење температура површине ат најмање 200°C, не деформише се и не омекшава ат ово температура, нпр. дрво и дрвни деривати, дебљ изнад 2 мм) или на незапаљивом површина (тј. не подржава ватра, нпр. метал, гипс, бетон).
- Не покривајте сензор покрета.
- Маке сигурно то батерије су постављени тачно, на исти начин то је приказано у приручнику.
- Светлост извор уређаја не може се променити. Када светлост извор је коришћени горе, цео фиктуре мора бити замењен.
- Било који технички Промене су забрањено.
- Задржите овај приручник.

**ОДРЖАВАЊЕ:**

- Чишћење специфичних елемената мора се изводити сувим, меким тканина.
- Ако производ није биће дуго се користио време, молим извадите батерије.



У складу са Европском директивом 2012/19 / ЕУ о електричној и електронској опреми, WEEE ознака предвиђа потребу за селективним сакупљањем отпадне електричне и електронске опреме. Производи означени на овај начин, кажњени глобално, не могу се заменити за уобичајене. Такви производи могу се променити за животну средину и људско здравље и захтевају посебан образац за прераду / пуњење / рециклирање / одлагање. Стари уређај можете научити да одлажете у одговарајућем градском или месном уреду.