



INSTRUKCJA OBSŁUGI

# TERMOWENTYLATOR MISTRAL

**MODEL: MISTRAL 2000W**

230V, 50Hz, 2000W

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

### TERMOWENTYLATOR MISTRAL 2000W, 230V, 50HZ

DOŁĄDNIENIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU


#### PRZYGOTOWANIE PRZED URUCHOMIENIEM

1. Sprawdź, czy napięcie elektryczne w sieci zasilającej i obciążenie gniazdka są zgodne z napięciem znamionowym i mocą podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Sprawdź, czy gniazdko i wtyczka nie są uszkodzone i włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Ustaw urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby uniknąć ryzyka upadku.
4. Upewnij się, że podczas pracy jest wystarczająco dużo miejsca na termowentylator, co najmniej 50 cm wokół urządzenia, a tuż przed wylotem powietrza odległość powinna wynosić co najmniej 120 cm.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nigdy nie zakrywaj termowentylatora podczas pracy.
2. Nie wieszaj go na ścianie.
3. Nie używaj go na dywanie z długim włosiem.
4. Nie używaj termowentylatora w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznicza lub basenu.
5. Nie wkładaj patyków ani żadnych innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza z urządzenia.
6. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
7. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ognia.
8. Trzymaj dzieci z dala od grzejnika.
9. Palne i wybuchowe przedmioty trzymać z dala od grzejnika
10. W przypadku nieprawidłowego działania, nie próbuj otwierać ani naprawiać urządzenia w domu, wyślij grzejnik do wyznaczonego serwisu w celu przeglądu i naprawy.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wyznaczonego przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Przełącznik termostatu
2. Przełącznik wyboru ciepła
3. Kontrolka zasilania
4. Kratka wylotu powietrza
5. Uchwyt

1. Ustaw przełącznik termostatu na minimalną wartość, jednocześnie ustawiając przełącznik wyboru ciepła w pozycji „0” (patrz rysunek).
2. Podłącz urządzenie do prądu i ustaw przełącznik termostatu w pozycji maksymalnej. Następnie obróć przełącznik wyboru ogrzewania, aby wybrać powietrze, ciepłe powietrze lub gorące powietrze. Podczas pracy lampka kontrolna będzie się świecić.
- 2.1 Ustaw przełącznik wyboru ogrzewania w pozycji „1”, nagrzewnica nadmuchiwa chłodne powietrze.
- 2.2 Ustaw przełącznik wyboru ciepła w pozycji „I”, nagrzewnica nadmuchiwa ciepłe powietrze, pracując z mocą 1000W.
- 2.3 Ustaw przełącznik wyboru ogrzewania w pozycji „II”, nagrzewnica nadmuchiwa ciepłe powietrze, pracując z mocą 2000W.
- 2.4 Ustaw przełącznik wyboru ogrzewania w pozycji „0”, grzejnik przestanie działać, lampka kontrolna zgaśnie.
3. Ustaw przełącznik termostatu w pozycji odpowiedniej dożądanego ustawienia temperatury.
  - 3.1 Sprawdź, czy przełącznik termostatu znajduje się w pozycji maksymalnej.
  - 3.2 Kiedy poczujesz komfortową temperaturę w pomieszczeniu, obróć przełącznik termostatu powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji minimalnej, aż urządzenie przestanie działać.
  - 3.3 Wówczas przełącznik termostatu będzie automatycznie utrzymywał temperaturę pokojową na żądanej temperaturze.
- 3.4 Możesz również obrócić przełącznik termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji minimalnej lub przekręcić przełącznik termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji maksymalnej, aby temperatura była niższa lub wyższa.

## **UWAGI**

1. Aby uniknąć zagrożenia dla ludzi lub uszkodzenia elementów wewnętrznych, termowentylator posiada system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli ciepło osiągnie granicę bezpieczeństwa. W przypadku przegrzania:
2. Ustaw przełącznik wyboru ogrzewania w pozycji „0”, ustaw przełącznik termostatu w pozycji minimalnej i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Sprawdź, czy powietrze przepływa równo przed wylotem i wlotem oraz czy urządzenie jest ustawione we właściwej pozycji. Jeśli tak, uporządkuj go przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
4. Przed ponownym uruchomieniem termowentylator pozostawić do ostygnięcia przez 8 do 10 minut.
5. Podłącz urządzenie i włącz je. Jeśli urządzenie nie działa normalnie, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka i zleć serwisowanie termowentylatora wyłącznie wyznaczonemu serwisowi.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Konserwacja i czyszczenie
2. Przed wyłączeniem urządzenia ustaw przełącznik wyboru ciepła w pozycji „I”. Po 3 do 5 minutach pracy w celu obniżenia temperatury wewnętrznej urządzenia, następnie przestaw przełącznik wyboru grzania do pozycji „0”.
3. Regularnie czyścić wlot i wylot powietrza z urządzenia (zwykle przynajmniej dwa razy w roku).
4. Przed czyszczeniem urządzenia należy najpierw wyłączyć grzejnik, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
5. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni urządzenia, unikaj dostania się wody do wnętrza, wysusz

urządzenie przed użyciem lub przechowywaniem.

6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
7. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń					
Identyfikator modelu:		Mistral			
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna			Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)		
Nominalna moc cieplna	$P_{nom}$	1,847	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	Nie dotyczy
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	$P_{min}$	0	kW	Ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie dotyczy
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	1,847	kW	Elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	Nie dotyczy
Zużycie energii elektr. na potrzeby własne				Moc cieplna regulowana wentylatorem	Nie dotyczy
Przy nomin. mocy cieplnej	$eI_{max}$		kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy min. mocy cieplnej	$eI_{min}$		kW	Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	$eI_{SB}$	0,5	W	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Tak
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Nie

				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				Z regulacją na odległość	Nie
				Z adaptacyjną regulacją startu	Nie
				Z ograniczeniem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem ciepła promieniowania	Nie



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

## **EN** USER MANUAL

### **FAN HEATER MISTRAL 2000W, 230V, 50HZ**

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

#### **PREPARATION BEFORE STARTING**

1. Check that the mains voltage and the load in the socket are consistent with the rated voltage and power stated on the device's rating plate.
2. Check that the socket and plug are undamaged and insert the plug into the socket.
3. Place the device on a stable and flat surface to avoid the risk of falling.
4. Make sure that there is enough space for the fan heater during operation, at least 50 cm around the device, and there should be a distance of at least 120 cm just in front of the air outlet.

#### **PRECAUTIONS**

1. Never cover the fan heater when in use.
2. Do not hang it on the wall.
3. Do not use it on a long pile carpet.
4. Do not use the fan heater in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.
5. Do not put a stick or any other object into the air inlet or outlet of the device.
6. Do not place the device directly under a wall socket.
7. Do not place the device near fire.

8. Keep children away from the heater.
9. Keep flammable and explosive objects away from the heater.
10. In case of malfunction, do not try to open or repair the device at home, send the heater to the designated service center for inspection and repair.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by a designated service agent or a similarly qualified person.

## USER MANUAL



1. Thermostat switch
2. Heat select switch
3. Power indicator light
4. Air outlet
5. Handle

1. Set the thermostat switch to the minimum value while turning the heat selector switch to the „0” position (see illustration).
2. Plug the device in and turn the thermostat switch to the maximum position. Then turn the heating select switch to select air, warm air, or hot air. The indicator light will be on during operation.
  - 2.1 Set the heating selector switch to position „1”, the heater blows cool air.
  - 2.2 Set the heat selector switch to position „I”, the heater blows warm air, working at 1000W.
  - 2.3 Set the heating selection switch to position „II”, the heater blows warm air, working at 2000W.
  - 2.4 Turn the heating selection switch to the „0” position, the heater will stop working, the indicator light will go out.
3. Set the thermostat switch to the correct position for the desired temperature setting.
  - 3.1 Check that the thermostat switch is in the maximum position.
  - 3.2 When you feel a comfortable temperature in the room, turn the thermostat switch slowly counterclockwise to the minimum position until the unit stops working.
  - 3.3 The thermostat switch will then automatically maintain the room temperature at the desired temperature.
  - 3.4 You can also turn the thermostat switch counterclockwise to the minimum position or turn the thermostat switch clockwise to the maximum position to make the temperature lower or higher.

## COMMENTS

1. In order to avoid danger to people or damage to internal components, the fan heater has a safety system that automatically switches the device off if the heat reaches the safety limit. In the event of overheating:
2. Set the heating selector switch to the „0” position, set the thermostat switch to the minimum position and remove the plug from the socket.
3. Check that air flows evenly from the outlet and inlet, and that the device is positioned correctly. If so, organize it before restarting your device.
4. Allow the fan heater to cool down for 8 to 10 minutes before putting it into operation again.
5. Connect the device and turn it on. If the appliance does not operate normally, disconnect the plug from the socket immediately and have the fan heater serviced only by an authorized service center.

## MAINTENANCE AND CLEANING

1. Before turning off the appliance, set the heat selector switch to the „” position. After 3 to 5 minutes of operation, to lower the internal temperature of the appliance, then turn the heating selection switch to the „0” position.
2. Clean the air inlet and outlet of the device regularly (usually at least twice a year).
3. Before cleaning the device, first turn off the heater, then remove the plug from the socket and wait for the device to cool down.
4. Use a damp cloth to clean the surface of the device, avoid water getting inside, dry the device before use or storage.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in the operation of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier:			Mistral		
Parameter	Mark	Value	Unit	Parameter	Unit
Thermal power			Type of heat supply only for electric storage local space heaters (one option must be selected)		
Nominal thermal power	$P_{nom}$	1,847	kW	Manual heat supply controller with built-in thermostat	Not applicable
Minimum thermal power (indicative)	$P_{min}$	0	kW	Manual control of heat supply with temperature measurement in the room or outside	Not applicable
Maximum constant thermal power	$P_{max,c}$	1,847	kW	Electronic heat supply controller with temperature measurement in the room or outside	Not applicable

Electricity consumption for own needs				Fan-regulated thermal power	Not applicable
At nominal heat output	$e_{l_{max}}$		kW	Type of heat output / room temperature control (one option must be selected)	
At minimum heat output	$e_{l_{min}}$		kW	Single-stage heat output without room temperature control	No
W trybie czuwania	$e_{l_{SB}}$	0,5	W	Two or more manual steps without room temperature control	No
				Mechanical regulation of the room temperature with a thermostat	Yes
				Electronic room temperature control	No
				Electronic room temperature control with a daily controller	No
				Electronic room temperature control with a weekly timer	No
				Other adjustment options (multiple selections possible)	
				Room temperature control with presence detection	No
				Room temperature control with open window detection	No
				With distance adjustment	No
				With adaptive take-off control	No
				With reduced working hours	No
				With radiant heat sensor	No



In accordance with the provisions of the Act of 29 July 2005 on waste electrical and electronic equipment, it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment marked with a crossed-out wheeled bin symbol. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. In order to obtain information on where and how environmentally safe recycling of this product, household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.



## DE BENUTZERHANDBUCH

### HEIZLÜFTER MISTRAL 2000W, 230V, 50HZ

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.


#### VORBEREITUNG VOR DEM START

1. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung und die Last in der Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Nennspannung und Leistung übereinstimmen.
2. Überprüfen Sie, ob die Steckdose und der Stecker unbeschädigt sind, und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche, um Sturzgefahr zu vermeiden.
4. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs genügend Platz für die Lüfterheizung vorhanden ist, mindestens 50 cm um das Gerät herum, und dass ein Abstand von mindestens 120 cm direkt vor dem Luftauslass vorhanden sein sollte.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Decken Sie die Heizlüfter niemals ab, wenn Sie sie verwenden.
2. Hängen Sie es nicht an die Wand.
3. Verwenden Sie es nicht auf einem langflorigen Teppich.
4. Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbades.
5. Stecken Sie keinen Stab oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass des Geräts.
6. Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Steckdose.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer auf.
8. Halten Sie Kinder von der Heizung fern.
9. Halten Sie brennbare und explosive Gegenstände von der Heizung fern.
10. Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion nicht, das Gerät zu Hause zu öffnen oder zu reparieren. Senden Sie das Heizgerät zur Inspektion und Reparatur an das dafür vorgesehene Servicecenter.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem bestimmten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

#### BENUTZERHANDBUCH



1. Thermostatschalter
2. Wärmeauswahlschalter
3. Power Licht
4. Luftauslassgitter
5. Griff

1. Stellen Sie den Thermostatschalter auf den Mindestwert, während Sie den Wärmewahlschalter auf „0“ stellen (siehe Abbildung).
2. Schließen Sie das Gerät an und drehen Sie den Thermostatschalter in die maximale Position. Drehen Sie dann den Heizungswahlschalter, um Luft, warme Luft oder heiße Luft auszuwählen. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Betriebs.
  - 2.1 Stellen Sie den Heizungswahlschalter auf Position „1“, die Heizung bläst kühle Luft.
  - 2.2 Stellen Sie den Wärmeauswahlschalter auf Position „I“. Die Heizung bläst warme Luft und arbeitet mit 1000 W.
  - 2.3 Stellen Sie den Heizungswahlschalter auf Position „II“, die Heizung bläst warme Luft und arbeitet mit 2000W.
  - 2.4 Den Heizungswahlschalter auf „0“ stellen, die Heizung funktioniert nicht mehr und die Kontrollleuchte erlischt.
3. Stellen Sie den Thermostatschalter auf die richtige Position für die gewünschte Temperatureinstellung.
  - 3.1 Überprüfen Sie, ob sich der Thermostatschalter in der Maximalposition befindet.
  - 3.2 Wenn Sie eine angenehme Temperatur im Raum spüren, drehen Sie den Thermostatschalter langsam gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position, bis das Gerät nicht mehr funktioniert.
  - 3.3 Der Thermostatschalter hält dann automatisch die Raumtemperatur auf der gewünschten Temperatur.
  - 3.4 Sie können den Thermostatschalter auch gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position drehen oder den Thermostatschalter im Uhrzeigersinn auf die maximale Position drehen, um die Temperatur zu senken oder zu erhöhen.

## **BEMERKUNGEN**

1. Um eine Gefahr für Personen oder Schäden an internen Komponenten zu vermeiden, verfügt die Heizlüfter über ein Sicherheitssystem, das das Gerät automatisch ausschaltet, wenn die Wärme die Sicherheitsgrenze erreicht. Bei Überhitzung:
2. Stellen Sie den Heizungswahlschalter auf „0“, stellen Sie den Thermostatschalter auf die Mindeststellung und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Überprüfen Sie, ob die Luft gleichmäßig aus dem Auslass und dem Einlass strömt und ob das Gerät richtig positioniert ist. Wenn ja, organisieren Sie es, bevor Sie Ihr Gerät neu starten.
4. Lassen Sie den Heizlüfter 8 bis 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
5. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein. Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Lüfterheizung nur von einem autorisierten Service-center warten.

## **WARTUNG UND REINIGUNG**

1. Stellen Sie den Wärmewahlschalter vor dem Ausschalten des Geräts auf die Position „“. Um die Innentemperatur des Geräts nach 3 bis 5 Minuten zu senken, stellen Sie den Heizungswahlschalter auf „0“.
2. Reinigen Sie regelmäßig den Lufteinlass und -auslass des Geräts (normalerweise mindestens zweimal im Jahr).
3. Schalten Sie vor dem Reinigen des Geräts zuerst die Heizung aus, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
4. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch, vermeiden Sie das Eindringen von Wasser,

trocknen Sie das Gerät vor dem Gebrauch oder der Lagerung.

5. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Informationsanforderungen für elektrische lokale Raumheizgeräte					
Modellkennung:		Mistral			
Parameter	Kennzeichen	Wert	Einheit	Parameter	Einheit
Wärmeleistung			Art der Wärmeversorgung nur für lokale Raumheizgeräte mit elektrischer Speicherung (eine Option muss ausgewählt werden)		
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	1,847	kW	Manueller Wärmeversorgungsregler mit eingebautem Thermostat	Unzutreffend
Minimale Wärmeleistung (indikativ)	$P_{min}$	0	kW	Manuelle Steuerung der Wärmeversorgung mit Temperaturmessung im Raum oder draußen	Unzutreffend
Maximale konstante Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,847	kW	Elektronischer Wärmeversorgungsregler mit Temperaturmessung im Raum oder draußen	Unzutreffend
Stromverbrauch für den eigenen Bedarf				Lüftergeregelt Wärmeleistung	Unzutreffend
Bei nominaler Wärmeabgabe	$e_{l,max}$		kW	Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (eine Option muss ausgewählt werden)	
Bei minimaler Wärmeabgabe	$e_{l,min}$		kW	Einstufige Wärmeabgabe ohne Raumtemperaturregelung	Nein
Im Standby-Modus	$e_{l,SB}$	0,5	W	Zwei oder mehr manuelle Schritte ohne Raumtemperaturregelung	Nein
				Mechanische Regelung der Raumtemperatur mit einem Thermostat	Ja
				Elektronische Raumtemperaturregelung	Nein

				Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tagesregler	Nein
				Elektronische Raumtemperaturregelung mit wöchentlichem Timer	Nein
				Andere Einstellmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
				Raumtemperaturregelung mit offener Fenstererkennung	Nein
				Mit Abstandseinstellung	Nein
				Mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				Mit reduzierten Arbeitszeiten	Nein
				Mit Strahlungswärmesensor	Nein



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.



Kobi-Light Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 2  
[www.kobi.pl](http://www.kobi.pl)